


Przed zamontowaniem świecy w silniku prosimy sprawdzić wielkość szczeliny międzyelektrodowej z wielkością podaną w tabelach.

**Sposób regulacji szczeliny:**

**zmniejszanie**



**zwiększanie**

